

# OPERATING INSTRUCTIONS

Revlon® dryers are designed for safety and performance. This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the TEST button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the RESET button. In the event the TEST button does not work properly, return the appliance to the manufacturer.

## IONIC TECHNOLOGY™

Negative ions help maintain a neutral charge on the hair's surface, leaving it looking conditioned and smooth while helping reduce frizz and static for healthy-looking, shiny hair.

## 3X CERAMIC COATING

Three layers of ceramic coating help reduce damage from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and styles from the inside out.

## HELPFUL STYLING HINTS

- Always towel-dry hair to remove excess water.
- Set the dryer at the highest heat and speed settings and circulate the airflow through your hair. **DO NOT** concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost dry, lower heat and speed to style.
- Push the Cold Shot Button ❄️ to set the style with cold air once you've achieved the desired style.
- Store your Revlon® dryer on its practical Hanging Ring. This will prevent the cord from tangling and wearing prematurely.

## SMOOTHING CONCENTRATOR

By concentrating the airflow, individual sections of the hair can be styled. To attach, simply press concentrator into the air outlet until it snaps into place. To remove, allow the dryer and attachment to cool, then gently pull attachment away from dryer.

## VOLUMIZING DIFFUSER

The Volumizing Finger Diffuser will soften the airflow from the hair dryer. To use, push the diffuser onto the end of the airflow nozzle. Allow diffuser fingers to run gently over the scalp while drying. To clean the diffuser, remove it from the dryer and wash it in warm, soapy water and rinse. Allow diffuser to dry completely before reattaching to dryer.

## REMOVABLE END CAP

- To remove the end cap, make sure unit is unplugged, then turn the end cap counterclockwise and pull it away from the dryer.
- Dust off the end cap.
- The end cap may be washed but must be dried completely before returning it to the dryer.
- To replace the end cap, align the tabs of the end cap with the slots on the back of the dryer. Push the end cap onto the dryer and turn it clockwise to lock it in place.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF or cause the heaters to turn off if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops or releases only cool air during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, **DO NOT** block the air openings. When using this appliance near water (e.g. bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

## MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

## CLEANING INSTRUCTIONS

Dust and lint can be removed from air intake openings with a small brush or vacuum cleaner brush attachment. **DO NOT** allow moisture or additional debris to enter the unit while cleaning.

**WARNING:** If any malfunction occurs, **DO NOT** attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

## STORAGE

**Unplug appliance when not in use.**

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. **NEVER** wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

# MODE D'EMPLOI

Les sèche-cheveux Revlon® sont conçus pour offrir sécurité et performance. Cet appareil peut être doté d'une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s'insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS** d'annuler l'effet de ce dispositif de sécurité.

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la fiche de sécurité. Branchez l'appareil dans une prise électrique et appuyez sur le bouton TEST. La sècheuse devrait s'arrêter immédiatement. Pour le remettre en marche, appuyez sur le bouton RESET. Si le bouton TEST ne fonctionne pas correctement, retournez l'appareil au fabricant.

## TECHNOLOGIE IONIQUE™

Les ions négatifs contribuent à maintenir une charge neutre à la surface des cheveux, ce qui leur confère une apparence revitalisée et soyeuse tout en réduisant le frisottement et la statique. Résultat? Une chevelure saine, lustrée.

## REVÈTEMENT CÉRAMIQUE TRIPLE

Les trois couches du revêtement céramique contribuent à atténuer les dommages causés par un coiffage excessif en répartissant la chaleur uniformément et en la faisant pénétrer rapidement dans les cheveux, les coiffant de l'intérieur vers l'extérieur.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Essorez toujours les cheveux à la serviette pour éliminer l'excédent d'eau.
- Réglez le sèche-cheveux sur les niveaux de vitesse et de température les plus élevés et faites circuler l'air dans toute la chevelure. **NE CONCENTREZ PAS** le jet d'air sur la même zone pendant une longue période.
- Quand la chevelure est presque sèche, réglez la température et la vitesse sur un niveau inférieur afin de coiffer vos cheveux comme désiré.
- Appuyez sur la touche Air froid ❄️ pour qu'un jet d'air froid fixe le style souhaité.
- Pour ranger votre sèche-cheveux Revlon®, servez-vous du pratique anneau de suspension. Vous éviterez ainsi que le cordon ne s'emmêle et ne s'use prématurément.

## BUSE LISSANTE

La concentration du jet d'air vous permet de coiffer une mèche à la fois. Pour fixer la buse, il vous suffit de l'appuyer contre la sortie d'air jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Laissez le sèche-cheveux et la buse refroidir avant de retirer l'accessoire. Tirez ensuite délicatement sur la buse pour la libérer de l'appareil.

## DIFFUSEUR VOLUMATEUR

Le diffuseur à doigts volumateur atténue le jet d'air émis par le sèche-cheveux. Pour utiliser le diffuseur, glissez-le sur l'extrémité de l'appareil et poussez pour le fixer. Laissez les doigts du diffuseur passer en douceur sur le cuir chevelu durant le séchage. Pour nettoyer l'accessoire, retirez-le du sèche-cheveux, lavez-le dans de l'eau chaude savonneuse et rincez-le. Assurez-vous qu'il est tout à fait sec avant de le replacer sur l'appareil.

## CAPUCHON ARRIÈRE AMOVIBLE

- Avant d'enlever le capuchon arrière, assurez-vous que l'appareil est débranché. Faites ensuite pivoter le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez pour le libérer de l'appareil.
- Enlevez la poussière qui s'y trouve.
- Vous pouvez laver le capuchon, mais assurez-vous qu'il est tout à fait sec avant de le replacer sur le sèche-cheveux.
- Pour la remise en place, alignez les taquets du capuchon avec les fentes à l'arrière de l'appareil. Poussez sur le capuchon et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien le fixer.

## MODE D'ENTRETIEN

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat qui peut causer l'ARRÊT de l'appareil ou la mise hors tension des éléments chauffants lorsque sa température dépasse le niveau de confort en raison d'un blocage partiel des orifices d'entrée et de sortie d'air. Si en cours d'utilisation, l'appareil cesse de fonctionner ou n'émet que de l'air frais, placez les commandes à la position Arrêt et laissez-le refroidir. Le thermostat le remettra alors automatiquement en marche. **N'OBSTRUEZ PAS** les entrées d'air lorsque vous vous servez de l'appareil. Si vous le faites fonctionner près d'une source d'eau, dans la salle de bains par exemple, il est recommandé d'utiliser une prise de courant munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.

## ENTRETIEN

Votre appareil ne requiert pour ainsi dire pas d'entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Maintenez les surfaces chaudes propres et exemptes de poussière, de saleté et de fixatif. Si un nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la prise de courant et essuyez son extérieur à l'aide d'un chiffon humide. Si le cordon électrique s'entortille, redressez-le avant l'utilisation.

## CONSIGNES DE NETTOYAGE

Utilisez une petite brosse ou le suceur à brosse d'un aspirateur pour enlever la poussière et la charpie obstruant les orifices d'entrée d'air de l'appareil. Empêchez l'humidité ou toute particule additionnelle d'y pénétrer lors du nettoyage.

**MISE EN GARDE :** Si l'appareil venait à mal fonctionner, **n'essayez pas de le réparer. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.**

## RANGEMENT

**Débranchez l'appareil après chaque utilisation.**

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. **N'ENROULEZ JAMAIS** le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.

### LIMITED 36-MONTH WARRANTY

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 36 months from date of delivery. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only for the duration of the warranty along with proof of purchase. For further inquiries contact Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Toll-free number: 1-800-487-7273. Office hours: Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Mountain Standard Time (MST).

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

### GARANTIE RESTREINTE DE 36 MOIS

Cet appareil est garanti contre tout vice de fabrication ou de main-d'œuvre pour une période de 36 mois commençant à la date de livraison. Tout problème résultant d'une utilisation inadéquate, d'une tentative de réparation, d'une chute ou d'une usure excessive n'est pas couvert par cette garantie.

Le service à la clientèle du magasin où cet appareil a été acheté est autorisé à l'échanger uniquement durant la période de la garantie, à condition qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat. Pour toute autre demande de renseignements, veuillez contacter Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Numéro d'appel sans frais : 1 800 487-7273. Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale des Rocheuses (HNR).

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous bénéficiez d'autres droits selon l'endroit où vous vivez.



## FRIZZ FIGHTER HAIR DRYER

## SÈCHE-CHEVEUX ANTI-FRISOTTIS

Model / Modèle RVDR5191F

Important Safety Instructions  
Consignes de sécurité importantes



Made in China / Fabriqué en Chine  
Distributed by / Distribué par Helen of Troy L.P.  
6700 Century Ave., Suite 210, Mississauga, Ontario L5N 6A4  
The REVLON® trademark is used under license from Revlon. / La marque de commerce REVLON® est utilisée en vertu d'une licence accordée par REVLON®.  
© 2026 Helen of Troy. All rights reserved. / Tous droits réservés.  
IONIC TECHNOLOGY™ is a trademark of / TECHNOLOGIE IONIQUE™ est une marque de commerce de Kaz Europe Sàrl.  
For product information, visit us at / Pour de plus amples informations sur nos produits, rendez-nous visite au [revlonhairtools.ca](http://revlonhairtools.ca).  
A010169R0  
(CANADA) Printed in China. / Imprimé en Chine.

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above.  
L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## CAUTION

- **NEVER** wrap the power cord around the dryer. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the appliance, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Inspect the cord frequently. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.



## STORAGE

- Dryer should be disconnected and allowed to cool before storage. **DO NOT** apply stress or tension to the cord's point of entry into the dryer unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.



**When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

**KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

**To reduce the risk of death by electric shock:**

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** use near, place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

**WARNING:** To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should **NEVER** be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **NEVER** operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water.

**NOTE:** Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, contact CONSUMER SERVICES.

5. Keep the cord and appliance away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. **NEVER** use while sleeping.
7. **NEVER** drop or insert any object into any opening.
8. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. **NEVER** block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
10. **DO NOT** direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
11. Attachments (when furnished) may become hot during use. Allow them to cool before handling.
12. **DO NOT** place appliance on any surface while it is operating.
13. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
14. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.
15. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
18. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

19. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
20. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
21. **WARNING: DO NOT** use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
22. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
23. When the appliance is connected to the power supply, **NEVER** leave it unattended.
24. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

 **DO NOT** use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### MISE EN GARDE

- **N'ENROULEZ JAMAIS** le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux. Le fait de tirer sur le cordon, de l'entortiller, de le tordre ou de le plier risque de l'endommager, en particulier à l'endroit où il pénètre dans l'appareil. Cela pourrait causer la rupture du cordon, un court-circuit électrique ou d'autres défaillances.
- Examinez le cordon fréquemment. **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon est entortillé, plié ou endommagé ou dont l'alimentation est intermittente. Si le cordon est abîmé ou que l'alimentation de l'appareil n'est pas continue, veuillez suivre les directives énoncées dans la partie MISE EN GARDE ci-dessous.



### RANGEMENT

- Veuillez débrancher le sèche-cheveux et le laisser refroidir avant de le ranger. **ÉVITEZ** d'exercer une contrainte ou une tension à l'endroit où le cordon pénètre dans l'appareil. Lorsque le sèche-cheveux est rangé, son cordon doit demeurer lâche. Il ne doit donc pas être plié ni enroulé fermement. L'appareil doit être placé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Pour en savoir davantage, veuillez lire la partie RANGEMENT du mode d'emploi.

**Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base. Suivez entre autres les règles suivantes :**

**LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.**

**À TENIR LOIN DE L'EAU.**

**DANGER :** Comme pour la plupart des appareils électriques, les éléments électriques restent sous tension même lorsque l'interrupteur est à la position Arrêt.

**Réduction du risque de décès par choc électrique :**

1. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après l'utilisation.
2. **NE PAS L'UTILISER** dans la baignoire ou sous la douche.
3. **NE PAS PLACER** ou **RANGER** l'appareil dans un lieu d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. **NE PAS LE METTRE** ou **l'ÉCHAPPER** dans l'eau ou tout autre liquide ni l'utiliser à proximité.
5. **NE PAS RÉCUPÉRER** un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher sur-le-champ.
6. **NE PAS UTILISER** l'appareil si son cordon est entortillé, plié ou endommagé de quelque autre façon.

**MISE EN GARDE : Réduction du risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :**

1. Un appareil branché **NE DOIT JAMAIS** être laissé sans surveillance. Mettre l'interrupteur à la position Arrêt et débrancher la fiche de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Une surveillance constante est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de handicap(s), ou en leur présence.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce livret. **NE PAS SE SERVIR** d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. **NE JAMAIS** utiliser cet appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été abîmé ou s'il a été échappé dans l'eau.
- NOTA :** Helen of Troy L.P. ne dispose pas d'un service après-vente agréé. Cependant, si cet appareil est encore sous garantie, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes. **ÉVITER** de tirer et de tordre le cordon ou de l'enrouler autour de l'appareil.
  6. **NE JAMAIS** laisser l'appareil en marche durant le sommeil.
  7. **NE JAMAIS** laisser tomber ou insérer un objet dans l'une des ouvertures de l'appareil.
  8. **NE PAS S'EN SERVIR** à l'extérieur ni le faire fonctionner dans un lieu où des aérosols sont vaporisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
  9. **NE JAMAIS** obstruer les entrées d'air de l'appareil ou le placer sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, car cela pourrait couvrir les ouvertures. Garder les entrées d'air exemptes de charpie, de cheveux et d'autres éléments similaires.
  10. **NE PAS DIRIGER** l'air chaud vers les yeux ou toute autre zone du corps sensible à la chaleur.
  11. Les accessoires (si inclus) peuvent devenir très chauds en cours d'utilisation. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
  12. **NE PAS DÉPOSER** l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
  13. Garder les cheveux éloignés des entrées d'air durant le fonctionnement de l'appareil.
  14. **NE PAS SE SERVIR** d'un convertisseur de tension pour alimenter l'appareil.
  15. **NE PAS UTILISER** de fil de rallonge avec cet appareil.
  16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

## NOTICE

If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and **CLEAN THE LINT FILTER** while waiting 5 minutes for the dryer to cool down .

## AVIS

Si votre sèche-cheveux cesse de fonctionner de façon inattendue ou qu'il n'émet plus d'air chaud, éteignez l'appareil, débranchez-le et **NETTOYEZ LE FILTRE À AIR** pendant que vous le laissez refroidir durant 5 minutes.

## IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS THIS MESSAGE ABOUT GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS CAN SAVE A LIFE

**IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!**

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garage and outdoor outlets of all new homes. **WHY DO YOU NEED A GFCI?** Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is off. A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!  
DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!**

\*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



## MESSAGE IMPORTANT DESTINÉ AUX CONSOMMATEURS CE MESSAGE SUR LES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE PEUT SAUVER UNE VIE.

**SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX DANS LA SALLE DE BAINS, INSTALLEZ UN DDFT\* DÈS MAINTENANT!**

Votre électricien peut vous conseiller sur le choix du disjoncteur différentiel qui convient le mieux : un dispositif portatif se branchant dans une prise de courant ou un dispositif permanent dont il fera l'installation. En vertu du code national de l'électricité, les salles de bains, garages et prises de courant extérieures de toute résidence neuve doivent être dotés d'un disjoncteur différentiel. **POURQUOI CE DISPOSITIF EST-IL NÉCESSAIRE?** L'électricité et l'eau ne vont pas ensemble. Si votre sèche-cheveux branché tombe dans l'eau, le choc électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est à la position « Arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous offre alors pas de protection. Un disjoncteur différentiel vous protège bien mieux.

**UN DDFT PEUT VOUS SAUVER LA VIE! TOUT BIEN CONSIDÉRÉ,  
LE PRIX EST PEU ÉLEVÉ. INSTALLEZ-LE SANS TARDER!**

\* Le DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est un dispositif sensible qui réagit sur-le-champ à une perte minime de courant en cessant le passage de l'électricité.

