

OPERATING INSTRUCTIONS

Revlon® anti-static Ionic™ dryers are designed for safety and performance. This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the TEST button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the RESET button. In the event the TEST button does not work properly, return the appliance to the manufacturer.

IONIC TECHNOLOGY™

Reduce frizz for shiny, healthy-looking hair.

CERAMIC TECHNOLOGY

Helps reduce damage from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and dries from the inside out.

Helpful Styling Hints with Revlon® Dryers

- Always towel-dry hair to remove excess water.
- Set the dryer at the highest heat and speed settings and circulate the airflow through your hair. **Do not** concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost dry, lower heat and speed to style.
- Push the Cool Shot Button to set the style with cool air once you've achieved the desired style.
- Store your Revlon® dryer on its practical Hanging Ring. This will prevent the cord from tangling and wearing prematurely.

WORLDWIDE DUAL VOLTAGE

To change the voltage, use a small screwdriver. Be certain the appliance is "○". The 125-volt position is used for North America; several overseas countries require 250 voltage. For a 250-volt connection, use a plug adapter of the proper configuration. **IMPORTANT NOTE:** The dryer switch must be in and remain in the "■" operating position when using 250 volts. This is normal for dual-voltage appliances.

SMOOTHING CONCENTRATOR

By concentrating the airflow, individual sections of the hair can be styled. To attach, simply press concentrator into the air outlet until it snaps into place. To remove, allow the dryer and attachment to cool, then gently pull attachment away from dryer.

REMOVABLE END CAP

- To remove the end cap, make sure unit is unplugged, then turn the end cap counterclockwise and pull it away from the dryer.
- Dust off the end cap.
- The end cap may be washed but must be dried completely before returning it to the dryer.
- To replace the end cap, align the tabs of the end cap with the slots on the back of the dryer. Push the end cap onto the dryer and turn it clockwise to lock it in place.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF or cause the heaters to turn off if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops or releases only cool air during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, **DO NOT** block the air openings. When using this appliance near water (e.g. bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

CLEANING INSTRUCTIONS

Dust and lint can be removed from air intake openings with a small brush or vacuum cleaner brush attachment. **DO NOT** allow moisture or additional debris to enter the unit while cleaning.

WARNING: If any malfunction occurs, **do not** attempt to repair it.

This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location.

NEVER wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear.

MODE D’EMPLOI

Les sèche-cheveux antistatiques IONIC^{MC} Revlon® sont conçus pour offrir sécurité et performance. Cet appareil peut être doté d'une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s'insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS** d'annuler l'effet de ce dispositif de sécurité.

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la fiche de sécurité. Branchez l'appareil dans une prise électrique et appuyez sur le bouton TEST. La sécheuse devrait s'arrêter immédiatement. Pour le remettre en marche, appuyez sur le bouton RESET. Si le bouton TEST ne fonctionne pas correctement, retournez l'appareil au fabricant.

TECHNOLOGIE IONIQUE^{MC}

Cette technologie réduit le frisottement et rend vos cheveux lustrés, d'apparence saine.

TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

Elle contribue à réduire les dommages causés par un coiffage excessif. Répartie uniformément, la chaleur pénètre rapidement dans les cheveux en les séchant de l'intérieur vers l'extérieur.

Conseils pratiques pour l'utilisation des sèche-cheveux Revlon®

- Épongez toujours les cheveux à la serviette pour éliminer l'excès d'eau.
- Réglez le sèche-cheveux sur les niveaux de vitesse et de chaleur les plus élevés et faites circuler l'air dans toute la chevelure. **NE CONCENTREZ PAS** le jet d'air sur la même zone pendant une longue période.
- Quand la chevelure est presque sèche, réglez la chaleur et la vitesse sur un niveau inférieur afin de coiffer vos cheveux.
- Appuyez sur le bouton Jet frais pour qu'un jet d'air frais fixe le style désiré.
- Pour ranger votre sèche-cheveux Revlon®, servez-vous du pratique anneau de suspension. Vous éviterez ainsi que le cordon ne s'emmêle et ne s'use prématurément.

BITENSION UNIVERSELLE

Assurez-vous d'abord que le commutateur de l'appareil est à la position Arrêt «○». Servez-vous d'un petit tournevis pour modifier la tension. La tension de 125 volts est utilisée en Amérique du Nord et la tension de 250 volts, dans plusieurs pays d'outre-mer. Pour brancher l'appareil dans une prise de 250 volts, utilisez l'adaptateur de fiche présentant la configuration requise.

IMPORTANT : Le commutateur du sèche-cheveux doit être placé et maintenu au réglage Faible «■ » lorsqu'il est alimenté par une tension de 250 volts. Cette précaution est habituelle pour un appareil bitension.

BUSE LISSANTE

En concentrant le jet d'air, vous pouvez coiffer vos cheveux mèche par mèche. Pour fixer la buse, il vous suffit de l'appuyer contre la sortie d'air jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Laissez le sèche-cheveux et la buse refroidir avant de retirer l'accessoire. Tirez ensuite délicatement sur la buse pour l'enlever.

CAPUCHON ARRIÈRE AMOVIBLE

- Avant d'enlever le capuchon, assurez-vous que l'appareil est débranché. Faites ensuite pivoter le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez pour le libérer de l'appareil.
- Enlevez la poussière qui s'y trouve.
- Vous pouvez laver le capuchon, mais assurez-vous qu'il est tout à fait sec avant de le replacer sur le sèche-cheveux.
- Pour la remise en place, alignez les taquets du capuchon avec les rainures à l'arrière de l'appareil. Poussez sur le capuchon et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien le fixer à l'appareil.

MODE D'ENTRETIEN

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat qui peut causer l'ARRÊT de l'appareil ou la mise hors tension des éléments chauffants lorsque sa température dépasse un niveau confortable en raison d'un blocage partiel des orifices d'entrée et de sortie d'air. Si en cours d'utilisation, l'appareil cesse de fonctionner ou n'émet que de l'air frais, placez les commandes à la position Arrêt et laissez-le refroidir. Le thermostat le remettra alors automatiquement en marche. **N'OBSTRUEZ PAS** les évents d'aération lorsque vous vous servez de l'appareil. Si vous le faites fonctionner près d'une source d'eau, dans la salle de bains par exemple, il est recommandé d'utiliser une prise de courant munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.

Entretien

Votre appareil ne requiert pour ainsi dire pas d'entretien. Aucune lubrification n'est

nécessaire. Maintenez les surfaces chaudes propres et exemptes de poussière, de saleté et de fixatif. Si un nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la prise de courant et essuyez son extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon électrique s'entortille, redressez-le avant l'utilisation.

CONSIGNES DE NETTOYAGE


Utilisez une petite brosse ou le suceur à brosse d'un aspirateur pour enlever la poussière et la charpie obstruant les orifices d'entrée d'air de l'appareil. Empêchez l'humidité ou toute particule additionnelle d'y pénétrer lors du nettoyage.

MISE EN GARDE : Si l'appareil venait à mal fonctionner, **N'ESSAYEZ PAS** de le réparer. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. N'enroulez **JAMAIS** le cordon autor de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.



REVLON®

FAST DRY TRAVEL STYLER SÉCHOIR COIFFANT RAPIDE POUR VOYAGE Model / Modèle RVDR5005F

Important Safety Instructions Consignes de sécurité importantes



**The appearance of your appliance may vary from the illustrations above.
L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.**

Made in China / Fabriqué en Chine
Distributed by / Distribué par Helen of Troy L.P.
6700 Century Ave., Suite 210, Mississauga, Ontario L5N 6A4

The REVLON® trademark is used under license from Revlon. / La marque de commerce REVLON® est utilisée en vertu d'une licence accordée par Revlon.

© 2026 Helen of Troy. All rights reserved. / Tous droits réservés.

IONIC TECHNOLOGY^{MMIC} is a trademark of / est une marque de commerce de Kaz Europe Sàrl.

For product information, visit us at / Pour de plus amples informations sur nos produits, rendez-nous visite au revlonhairtools.ca or /ou au revlon.com

A010203R0

(CANADA) Printed in China / Imprimé en Chine

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- NEVER wrap the power cord around the dryer. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the appliance, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Inspect the cord frequently. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.




STORAGE

- Dryer should be disconnected and allowed to cool before storage. DO NOT apply stress or tension to the cord's point of entry into the dryer unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.



When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is .

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug appliance" immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug appliance" immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons.

1. An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. NEVER use while sleeping.
7. NEVER drop or insert any object into any opening.
8. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. NEVER block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. DO NOT use an extension cord with this appliance.
10. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
11. DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
12. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
13. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.
14. DO NOT direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
15. Your dryer is equipped with a dual-voltage selector; be sure the dual voltage selector is in the correct voltage position before operation. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "Operating Instructions" section of this manual.
16. This is a dual-voltage appliance; it was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to the "Operating Instructions" section of this manual for conversion to 250-volt operation. Burn hazard.
17. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

18. When the appliance is connected to the power supply, NEVER leave it unattended.
19. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
21. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
22. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
23. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
24. DO NOT use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir
- 25.



WARNING DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES MISE EN GARDE

- N'enroulez JAMAIS le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux. Le fait de tirer sur le cordon, de l'entortiller, de le tordre ou de le plier risque de l'endommager, en particulier à l'endroit où il pénètre dans l'appareil. Cela pourrait causer la rupture du cordon, un court-circuit électrique ou d'autres défaillances.
- Examinez le cordon fréquemment. N'UTILISEZ PAS un appareil dont le cordon est entortillé, plié ou endommagé ou dont l'alimentation est intermittente. Si le cordon est abîmé ou que l'alimentation de l'appareil n'est pas continue, veuillez suivre les directives énoncées dans la partie MISE EN GARDE ci-dessous.



RANGEMENT

- Veuillez débrancher le sèche-cheveux et le laisser refroidir avant de le ranger. ÉVITEZ d'exercer une contrainte ou une tension à l'endroit où le cordon pénètre dans l'appareil. Lorsque le sèche-cheveux est rangé, son cordon doit demeurer lâche. Il ne doit donc pas être plié ni enroulé fermement. L'appareil doit être placé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Pour en savoir davantage, veuillez lire la partie RANGEMENT du mode d'emploi.



Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base. Suivez entre autres les consignes suivantes :

LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION. À TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les éléments électriques restent sous tension même lorsque l'interrupteur est à la position («  »).

Réduction du risque de décès par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après l'utilisation.
2. NE PAS L'UTILISER dans la baignoire ou sous la douche.
3. NE PAS PLACER ou RANGER l'appareil dans un lieu d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. NE JAMAIS utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonction NE PAS adéquatement, s'il a été abîmé ou s'il a été échappé dans l'eau.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes. ÉVITER de tirer et de tordre le cordon ou de l'enrouler autour de l'appareil.
6. NE JAMAIS laisser l'appareil en marche durant le sommeil.
7. NE JAMAIS échapper ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
8. NE PAS S'EN SERVIR à l'extérieur ni dans un lieu où sont vaporisés des aérosols ni dans un endroit où est administré de l'oxygène.
9. NE JAMAIS obstruer les entrées d'air de l'appareil ou le placer sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, car ceci pourrait couvrir les ouvertures. Garder les entrées d'air exemptes de charpie, de cheveux et d'autres éléments similaires.

10. Les accessoires (si inclus) peuvent devenir très chauds en cours d'utilisation. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
11. NE PAS DÉPOSER l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
12. Garder les cheveux éloignés des entrées d'air durant le fonctionnement de l'appareil.
13. NE PAS FAIRE FONCTIONNER cet appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.
14. NE PAS DIRIGER l'air chaud vers les yeux ou toute autre zone du corps sensible à la chaleur.
15. Ce sèche-est doté d'un sélecteur bitension. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que le sélecteur bitension est réglé sur la position de tension appropriée. Avant de brancher l'appareil, lire les renseignements concernant la bitension à la section « Mode d'emploi » du présent manuel.
16. Il s'agit d'un appareil bitension réglé à l'usine pour fonctionner à 125 volts. Se reporter à la section « Mode d'emploi » du présent manuel pour la conversion en vue d'un fonctionnement à 250 volts. Risque de brûlure.
17. Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
18. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, NE JAMAIS le laisser sans surveillance.
19. Toujours placer l'appareil et son support, le cas échéant, sur une surface plane stable et résistante à la chaleur
20. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
21. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils NE JOUENT PAS avec l'appareil.

22. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique qui alimente la salle de bain. Demander conseil à l'installateur.
23. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de service ou par des personnes ayant des qualifications semblables, afin d'éviter tout danger.
24. NE PAS utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.



AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

INSTRUCTIONS À CONSERVER

NOTICE

If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and **CLEAN THE AIR INLETS** while waiting 5 minutes for the dryer to cool down.

AVIS

Si votre sèche-cheveux cesse de fonctionner de façon inattendue ou qu'il n'émet plus d'air chaud, éteignez l'appareil, débranchez-le et **NETTOYEZ LES ENTRÉES D'AIR** pendant que vous le laissez refroidir durant 5 minutes.

IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS THIS MESSAGE ABOUT GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS CAN SAVE A LIFE

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garage and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!

DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!

*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



MESSAGE IMPORTANT DESTINÉ AUX CONSOMMATEURS CE MESSAGE SUR LES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE PEUT SAUVER UNE VIE.

SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX DANS LA SALLE DE BAINS, INSTALLEZ UN DDFT* DÈS MAINTENANT!

Votre électricien peut vous conseiller sur le choix du disjoncteur différentiel qui convient le mieux : un dispositif portatif se branchant dans une prise de courant ou un dispositif permanent dont il fera l'installation. En vertu du code national de l'électricité, les salles de bains, garages et prises de courant extérieures de toute résidence neuve doivent être dotés d'un disjoncteur différentiel. POURQUOI CE DISPOSITIF EST-IL NÉCESSAIRE? L'électricité et l'eau ne vont pas ensemble. Si votre sèche-cheveux branché tombe dans l'eau, le choc électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est à la position « Arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous offre alors pas de protection. Un disjoncteur différentiel vous protège bien mieux.

UN DDFT PEUT VOUS SAUVER LA VIE! TOUT BIEN CONSIDÉRÉ, LE PRIX EST PEU ÉLEVÉ. INSTALLEZ-LE SANS TARDER!

* Le DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est un dispositif sensible qui réagit sur-le-champ à une perte minime de courant en cessant le passage de l'électricité.



Helen of Troy

Instruction & Other Prints
Artwork Legend

Brand: Revlon

Project Name: PRINT IB

Model #: RVDR5005FN3

Part #: A010203R0

Region: CA

Languages: English/French

File Name: rv_dr_ib_RVDR5005FN3_A010203R0

Designer: Alicia

Date: 5FEB26

Revision #: 2

Re-release Date

Release Date: 6FEB26

Color Info:



BLACK



PMS 185

Dimensions: H203.2mm x W355.6mm

Material: 70gsm Wood free paper

Binding: W fold

of pages: 2